

Unser Land.  
Unsere Versicherung.



**ECHTES LEBEN.**  
**ECHTE HILFE.**

**Mein Copilot 2.0**

**ZUVERLÄSSIGE  
SICHERHEIT  
FÜR 2,50 EUR  
IM MONAT**

## **NOTRUF-AUTOMATIK FÜR IHRE SICHERHEIT.**

Mein Copilot 2.0 ist eine Notrufautomatik für Autos, die bei einem Verkehrsunfall schnell und zuverlässig Hilfe ruft. Das ist vor allem dann wichtig, wenn der Verunglückte sich im Notfall nicht mehr selbst helfen kann. Der Copilot sendet Daten mit Angaben zum Unfallort an die Notrufzentrale. Diese organisiert umgehend Hilfe.

- Jedes Jahr verunglücken in Deutschland 400.000 Menschen bei Verkehrsunfällen.
- Alle zwei Stunden stirbt ein Mensch auf deutschen Straßen.
- Jede Minute wird ein Mensch bei einem Verkehrsunfall verletzt.
- Mit der eCall-Technologie könnten nach Angaben der EU-Kommission 2.500 Verkehrstote pro Jahr in Europa vermieden werden.

### **MEIN COPILOT – DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:**

- das entscheidende MEHR an Sicherheit durch automatischen Notruf nach Unfall
- exakte Daten zum Unfallort und -hergang nur für den Versicherungsnehmer
- einfacher Einbau nach Anleitung in wenigen Minuten selbst vorgenommen
- funktioniert in Alt- und Neufahrzeugen, die bei der ÖSA versichert sind
- Zusatzfunktionen wie z. B. Diebstahlortung gestohlener Fahrzeuge mit enthalten

## ECHTES LEBEN. ECHTE HILFE.

### ZUVERLÄSSIGE FUNKTION. SCHNELLE HILFE.



Der eingebaute Copilot erkennt zuverlässig einen Unfall und sendet die Fahrzeugposition und Angaben zur Schwere des Unfalls sofort an die Notfallzentrale.



Die rund um die Uhr arbeitende Notfallzentrale nimmt bei leichteren Unfällen telefonisch Kontakt mit dem Fahrer auf.



Wird der Fahrer telefonisch nicht erreicht oder es war anhand der Daten ein erkennbar schwerer Unfall, wird sofort die nächstgelegene Rettungsstelle alarmiert.



Die Rettungskräfte erreichen zielgenau den Unfallort.

### DREI SCHRITTE ZUR REGISTRIERUNG.

- 1. Öffnen Sie im Internet die Seite für die Registrierung des Copiloten: **[www.oesa.de/copilot-registrierung](http://www.oesa.de/copilot-registrierung)** und geben Sie die geforderten Informationen ein.
- 2. Bauen Sie den Copiloten gemäß der beiliegenden Anleitung in Ihr Fahrzeug ein.
- 3. Nach erfolgreicher Registrierung und dem Einbau erhalten Sie eine SMS auf Ihr Mobiltelefon.

Es werden keine Daten erhoben und gespeichert, die nicht zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des automatischen Unfallmelders oder der Erbringung der Leistungen des Dienstes ÖSA Copilot notwendig sind.

### FÜNF MINUTEN EINBAUZEIT FÜR IHRE SICHERHEIT.



- 1. Motorhaube öffnen und Batterie-deckel abnehmen.
- 2. Batterie an der Oberseite mit beiliegendem Tuch entfetten.
- 3. Schutzfolie von der Klebefläche des Copiloten ziehen.
- 4. Copilot auf die Batterie kleben. Markierungspfeil zeigt in Fahrtrichtung.
- 5. Die Kabel des Copiloten an die Pole der Batterie ankleben. Das rot markierte Kabel an dem Pluspol anschließen und
- 6. Das schwarze Kabel an dem Minuspol befestigen. Die Kontrolllampe blinkt rot nach erfolgreicher Installation.

MEIN COPILOT 2.0 – JETZT HIER: